

Zařízení	Vstup Výst.	Zóna Výst.	Area	Zařízení	Název zóny Použití	Typ	Poznámka
Ústředna (m.č. 1NP20 VELÍN)	1	1					
	2	2					
	3	3					
	4	4					
	5	5		box EXP1	Samoochrana EXP1	tamper	
	6	6		box AKU Z1	Samoochrana box AKU Z1	tamper	
	7	7		box AKU PZTS	Samoochrana box AKU PZTS	tamper	
	8	8		box ústředna	Samoochrana PZTS	24hod	
	BELL	BELL	3A	SIRÉNA	Celkový poplach		SIR hala u Velínu
	1	1		SIRÉNA	Celkový poplach		SIR chodba 1NP03b
	2	2					
	3	3					
	4	4					
EXP 1 (m.č. 1NP20 VELÍN)	1	9		MAGNET	Dveře Velín chodba	zpožděná	
	2	10		MAGNET	Dveře Velín led	zpožděná	
	3	11		DUÁL	Prostor Velín	následná	
	4	12		SKLO	Sklo Velín	následná	
	5	13		OPTIC+°C	Fire Velín	požár	
	6	14		DUÁL	Prostor Dílna	okamžitá	
	7	15		SKLO	Sklo Dílna	okamžitá	
	8	16		OPTIC+°C	Fire Dílna	požár	
			50mA				
EXP 2 (m.č. 1NP12 TECHNOLO (TECHNO LOGIE - CHLAZENÍ)	1	17		2xTMAGNET	Vrata do haly	okamžitá	
	2	18		TMAGNET	Dveře do haly u vrat	okamžitá	
	3	19		MAGNET	Dveře do skladu z haly	okamžitá	
	4	20		OPTIC+°C	Fire sklad u haly	požár	
	5	21		OPTIC+°C	Fire rozvodna NN	požár	
	6	22		MAGNET	Dveře Rolba z haly	okamžitá	
	7	23		DUÁL	Prostor Rolba	okamžitá	
	8	24		box EXP2+3	Samoochrana EXP2 + EXP3	tamper	
			50mA				
EXP 3 (m.č. 1NP12 TECHNOLO (TECHNO LOGIE - CHLAZENÍ)	1	25		TEPLO	Fire Rolba	požár	
	2	26		TEPLO	Fire Rolba	požár	
	3	27		TMAGNET	Vrata TechChlazení	zpožděná	
	4	28		DUÁL	Prostor TechChlazení	následná	
	5	29		SKLO	Sklo TechChlazení	následná	
	6	30		OPTIC+°C	Fire TechChlazení	požár	
	7	31		OPTIC+°C	Fire TechChlazení	požár	
	8	32		OPTIC+°C	Fire TechChlazení	požár	
			50mA	SIRÉNA	Celkový poplach		SIR TechChlazení
EXP 4 (m.č. 1NP47 KANCELÁŘ)	1	33		2xMAGNET	Vstup Recepce	zpožděná	
	2	34		DUAL	Prostor Recepce	následná	
	3	35		SKLO	Sklo Recepce	následná	
	4	36		MAGNET	Dveře Kancelář 1NP47	okamžitá	
	5	37		DUAL	Prostor Kancelář 1NP47	okamžitá	
	6	38		SKLO	Sklo Kancelář 1NP47	okamžitá	
	7	39		TEPLO	Fire Brusírna	požár	
	8	40		box EXP4	Samoochrana EXP4	tamper	
			50mA	2xSIRÉNA	Celkový poplach		SIR Recepce a chodba 1NP03

EXP 5 (m.č. 1NP31 ODDÍLOVÝ SKLAD)	1	41		MAGNET	Dveře Brusírna	okamžitá	
	2	42		2xMAGNET	Vstup zadní 1NP03a	zpožděná	
	3	43		DUAL	Prostor zadní 1NP03a	následná	
	4	44		DUAL	Prostor šatna B (levá)	okamžitá	
	5	45		DUAL	Prostor šatna A (pravá)	okamžitá	
	6	46		OPTIC+°C	Fire ošetřovna	požár	
	7	47		box AKU Z2	Samoochrana box AKU Z2	tamper	
	8	48		box EXP5	Samoochrana EXP5	tamper	
			50mA	2xSIRÉNA	Celkový poplach		SIR hala u/a chodba 1NP03a
EXP 6 (m.č. 2NP09 SKLAD - BUFET)	1	49		TMAGNET	Dveře střecha u Klubovny	okamžitá	
	2	50		MAGNET	Dveře Klubovna hala	okamžitá	
	3	51		MAGNET	Dveře Klubovna chodba	okamžitá	
	4	52		DUAL	Prostor Klubovna	okamžitá	
	5	53		SKLO	Sklo Klubovna	okamžitá	
	6	54					
	7	55		TMAGNET	Dveře do haly vzadu	okamžitá	
	8	56		box EXP6	Samoochrana EXP6	tamper	
			50mA	SIRÉNA	Celkový poplach		SIR chodba u bufetu
EXP 7 (m.č. 2NP09 SKLAD - BUFET)	1	57		TMAGNET	Dveře střecha u Bufetu	okamžitá	
	2	58		MAGNET	Dveře Bufet z terasy	okamžitá	
	3	59		DUAL	Prostor Bufet u terasy	okamžitá	
	4	60		SKLO	Sklo Bufet u terasy	okamžitá	
	5	61		SKLO	Sklo Bufet u skladu	okamžitá	
	6	62		DUAL	Prostor Bufet u skladu	okamžitá	
	7	63					
	8	64		box EXP7	Samoochrana EXP7	tamper	
			50mA				
EXP 8 (m.č. 2NP09 SKLAD - BUFET)	1	65		MAGNET	Vstup Bufet	okamžitá	
	2	66		MAGNET	Dveře Bufet sklad	okamžitá	
	3	67		MAGNET	Dveře Bufet šatna	okamžitá	
	4	68		MAGNET	Dveře Kancelář Bufet	okamžitá	
	5	69		DUAL	Prostor Kancelář Bufet	okamžitá	
	6	70					
	7	71		box AKU Z3	Samoochrana box AKU Z3	tamper	
	8	72		box EXP8	Samoochrana EXP8	tamper	
			50mA				

ZDROJ							SYSTÉMOVÝ ZDROJ
15V4A	--	--	--	Z1	1NP20 Velín		AC+BAT+AUX+TA
ZDROJ							SYSTÉMOVÝ ZDROJ
15V4A	--	--	--	Z2	1NP31 Oddílový sklad		AC+BAT+AUX+TA
ZDROJ							SYSTÉMOVÝ ZDROJ
15V4A	--	--	--	Z3	2NP09 Sklad - Bufet		AC+BAT+AUX+TA
kl. LCD							
bez krytu	--	--	50mA		(kl.1 - Velín)		
kl. LCD							
bez krytu	--	--	50mA		(kl.2 - Technbologie)		
kl. LCD							
v krytu	--	--	50mA		(kl.3 - Recepce)		
kl. LCD							
v krytu	--	--	50mA		(kl.4 - Boční vchod)		
kl. LCD							
v krytu	--	--	50mA		(kl.5 - Bufet)		

Podsystemy: (rozdělení prvků do podsystémů bude určeno uživatelem objektu při instalaci)

A1 A5

A2 A6

A3 A7

A4 A8

Pro vzdálenou správu: připojení do LAN/WAN

Přenos GSM bránou na určená telefonní čísla, případně na pult PCO