



Příprava pro základou patku
(varianta instalace pro finální povrch z lité gumy)

A - ztracené bednění - vnitřní rozměr 600x600 mm,
s.h. = - 0,5, h.h. = -0,1 (1x)

Vnitřní prostor ztraceného bednění musí před instalací
zůstat v celé výšce volný. Pro ztracené bednění zvolit
vhodný materiál, který nebude v podloží degradovat.

$\pm 0,000$ = finální úroveň dopadové plochy

s.h. = úroveň spodní hrany

h.h. = úroveň horní hrany

— — — hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se
protínat s hranicí dopadové plochy
jiného prvku

Příprava pro založení herního prvku

Pružinové houpadlo ve tvaru rejnoka