



SCHÉMA ROZVODU VO



0,000=xyz,xyz m n.m. Bpv

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	<div> Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092</div>	
zodpovědný projektant	Ing. Tomáš Novotný		
vypracoval	Ing. Matěj Vrtal		
investor	Město Kyjov		
místo stavby	Bohuslavice 4180, 696RE RE 55 Kyjov p.č. 565, 569/1, k.ú. Bohuslavice u Kyjova [606588]		
akce		datum	11/2022
MULTIFUNKČNÍ HALA KYJOV - BOHUSLAVICE SO11 - ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		formát	A3
		č. zakázky	20_010
		stupeň	DPS
D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE		měřítko	
obsah výkresu		číslo výkresu	číslo paré
SCHÉMA ROZVODU VO		04	

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sb. -