
115,2
115,3
115,4
115,5
115,600
115,700
115,800
115,900
116,000
116,100
116,200
116,300
116,4
116,5
116,6
116,7
116,8
Legenda
SEE – ESV – napájecí MESH – trasy ne (informativní)
SEE – ESV – napájecí MX – trasy ne (informativní)
SEE – VO – trasa – svítidlo! beton vr mn. stožárů (SEO)
SEE – mbport (přívody mr + nejDÉMEŇ)! rozvody(informativní)
SEE – rozvody ne (informativní)
SEE – VO – parování sev. stožáry pro rozšiřování
elektrické zařízení je zakresleno
pouze informativně
Ing. Pavel Šustr
Ing. Tomáš Kaška
Ing. Tomáš Kaška
2st Uherský Brod
situace el. zařízení SZ - SEE
kompletní zákres
1:250
12.8.2021
Revoluční 84, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
SEE
01