
1140/20
1140/19
1140/22
1140/17
1140/8
1139/3
1139/2
1080/9
1080/1
1080/4
1076/2
1092/12
1092/2
1092/1
1092/8
1092/9
1092/7
1093/1
1139/1
1084/3
1084/1
1084/2
1106/22
1151/1
1143/1
1138
RH
SO 03-9
DL. 25,13m
SO 03-15
DL. 20,70m
SO 03-6
SO 02-1i
SO 01-D
SO 02-1a
ZRUŠENÍ ZÁKLADŮ OPLOCENÍ
VÝMĚNA 11
VÝMĚNA 10
SO 02-3b
SO 03-11
SO 02-1d
SO 02-1e
SO 03-8
DL. 35,0m
SO 02-1g
SO 02-2
SO 03-10
DL. 295,10m
SO 03-8
DL. 166,65m
SO 03-10
DL. 307,50m
SO 03-13
DL. 91,5m
SO 03-8
DL. 42,0m
SO 03-1
DN 150 DL. 79m
DN 200 DL. 91m
SO 02-1h
SO 02-1f
SO 03-12
DL. 247,40m
SO 03-2
DL. 26,0m
SO 03-5
DL. 25,50m
SO 03-3
DL. 96,0m
SO 02-3a
SO 01-C
±0,000=1NP=209,390 m.n.m.
nástř. výška=+10,635
SO 01-A
±0,000=1.NP=209,39 m.n.m.
nástř. výška=+8,660
SO 01-B
±0,000=1.NP=209,39 m.n.m.
nástř. výška=+7,505
SO 02-4
SO 02-1h
SO 02-1e
SO 03-14
DL. 52,0m
SO 02-1b
SO 03-6
DL. 2x70,0m
SO 03-7
SO 02-1f
SO 02-2
SO 03-8
DL. 35,0m
TRAFOSTANICE
MĚNÍRNA
1138
VPS1
VPS2
VPS3
VPS4
VPS5
VPS6
VPS7
VPS8
VPS9
VPS10
VPS11
VPS12
VPS13
VPS14
VPS15
VPS16
VPS17
VPS18
VPS19
VPS20
VPS21
VPS22
VPS23
VPS24
VPS25
VPS26
VPS27
VPS28
VPS29
VPS30
VPS31
VPS32
VPS33
VPS34
VPS35
VPS36
VPS37
VPS38
VPS39
VPS40