DETAIL KOTVENÍ ZAVLÁČKOVÝCH PRUTŮ V PLOŠE DESKY
PODOBRYS M 1:25

DETAIL PŘÍDAVNÝCH STARTOVACÍCH PRUTŮ
ŘEZ M 1:25



VZOROVÝ ŘEZ A-A DESKOU VE SMĚRU HLAVNÍ VÝZTUŽE
M 1:25

DETAIL STYKOVÁNÍ VÝZTUŽNÝCH PRUTŮ
PODOBRYS M 1:25


R12/200--3ks
30x200=6000
R12/200--31ks
R12/200--3ks
podélnou výztuž průvlaku
protáhnout o 250 mm nad stěnou
R12/200--81ks
PRŮLM. P2 = 6870
1000
1390
805
200=16000
R12/200--3ks
R12/200--3ks
podélnou výztuž průvlaku
protáhnout o 250 mm nad stěnou
PRŮLM. P4 = 1260
R12/200--3ks
R12/200--3ks
podélnou výztuž průvlaku
protáhnout o 250 mm nad stěnou