
	Prohlídka P3	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 1/3


## Seznam činností prohlídky **P3** (max. kilometrický proběh 90 000 km)

Poslední prohlídka provedena ..... při km proběhu .....

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
		<b>Přední náprava</b>		
1.	<b>01</b>	Kontrola vůle ložisek náboje předních kol		
2.		Kontrola kulových čepů		
3.		Stav šroubových spojů všech tyčí přední nápravy		
4.		<b>Zadní náprava</b>		
5.	<b>02</b>	Vizuální kontrola		
6.		Kontrola chladicího okruhu motoru		
7.		Kontrola stavu a upevnění kabelů vysokého napětí a kabelů snímačů		
8.		Očištění nápravy a souvisejících částí od mechanických nečistot (při používání tlakové vody se nesmí stříkat na kabelové vývodky a zadní stranu motoru!!!)		
9.		Kontrola vstupních armatur chladicí kapaliny		
10.		Kontrola vůlí kloubového hřídele		
11.		Kontrola šroubových spojů kloubového hřídele		
12.	<b>03</b>	<b>Řízení</b>		
13.		Těsnost soustavy řízení		
14.		Stav šroubových spojů řízení		
15.		Stav oleje v nádržce		
16.	<b>04</b>	<b>Pneumatický systém</b>		
17.		Kontrola množství oleje v kompresoru a kontrola těsnosti		KIT A
18.		Kontrola a čištění chladiče oleje		
19.		Vyfoukání vložky vzduchového filtru tlakovým vzduchem		
20.		Kontrola funkce všech snímačů tlaku vzduchu		
21.		Přezkoušení regenerace vložky vysoušeče vzduchu a funkce odkalování odlučovače oleje, kontrola úniku vzduchu a vody v pneumatickém systému		
22.	<b>05</b>	<b>Brzdy – přední a zadní náprava</b>		
23.		Kontrola opotřebení brzdového obložení		
24.		Kontrola brzdového třmenu, vodítek, jejich vůle a tloušťku a stav disku		
25.		Kontrola stavu těsnění části přítlačných brzdových svorek a v nutných případech jejich výměna		
26.		Upevnění kabelů snímačů ojetí obložení a ABS		
27.	<b>06</b>	<b>Zavěšení</b>		
28.		Kontrola výšky nastavení pérování		
29.		Kontrola tlumičů pérování		
30.		Kontrola vzduchových měchů		
31.		Kontrola rozvodů		
32.	<b>07</b>	<b>Chlazení</b>		
33.		Kontrola úniku chladicí kapaliny a stav hladiny kapaliny		
34.		Kontrola stavu hadic		
35.		Čištění chladiče		
36.		Kontrola funkce ventilátorů		

	Prohlídka P3	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 2/3

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka	
37.		Kontrola funkce oběhového čerpadla			
38.	08	<b>Topení a klimatizace</b>			
39.		Kontrola úniku chladicí kapaliny			
40.		Kontrola stavu hadic			
41.		Vyčištění konvertorů a vyfoukání vložky filtru frontboxu			
42.		Kontrola funkce oběhového čerpadla			
43.		Kontrola funkce dvou a třícestných ventilů a funkčnosti topení			
44.		Údržba klimatizace dle stupně C			
45.	09	Kontrola vnějšího opláštění			
46.		Kontrola závěsů otevíracích krytů, funkce a mazání zámků			
47.	10	<b>Kola</b>			
48.		Kontrola stavu pneumatik (ojetí, tlak, povrchová poškození)			
49.	11	<b>Elektrické vybavení</b>			
50.		Kontrola funkce vnějšího, vnitřního osvětlení a přístrojové desky			
51.		Motorová věž – čištění prostoru měničů			
52.		Čištění dobíjecí zásuvky, prověření stavu kontaktů zásuvky			
53.		Kontrola stavu kontaktů rychlonabíjení, kontrola utažení kabelových ok			
54.		Rozvaděče 600 V – kontrola dotažení kabelů 600 V, upevnění kabelů, vyčištění rozvaděčů, kontrola průchodnosti kondenzačních otvorů.			
55.		Trakční měnič – upevnění kabelů a konektorů			
56.		Motory kompresoru a posilovače řízení – čištění prostoru motorů, kontrola chodu motoru			
57.		Kontrola upevnění baterií			
		Kontrola utěsnění průchodů kabelů do boxů			
		Provedení diagnostiky BMS			
58.	12	Plošina – kontrola funkce a vizuální kontrola celistvosti			
		Vyčištění prostoru pod plošinou			
		Kontrola funkce blokování jízdy při vyklopení plošiny			
59.		Prověření funkce dálkového ovládání a vyhřívání skel			
		Prověření stavu skel a plastových krytů			
		Demontáž zrcátek a ošetření kontaktních ploch konzervačním přípravkem			
60.		Kontrola funkčnosti a dojezdu stěračů			
		Výměna stíracích ramínek dle potřeby (min. 1x za rok)			
		Kontrola funkčnosti obou čerpadel ostřikovače			
		Dolítí kapaliny do nádrže ostřikovačů			
61.	Doplnění maziva v čerpadle centrálního mazání				
	Kontrola celistvosti hydraulických rozvodů centrálního mazání				
	Kontrola funkce promazávání jednotlivých mazacích míst přední nápravy				
62.	13	Kontrola aretačních funkcí a funkčních vlastností sedadla řidiče			
Promazání mazacích míst sedadla					
63.		Sedadla cestujících – stav upevnění sedadel, stav potahové látky			
		Kontrola upevnění madel			

	Prohlídka P3	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 3/3

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
64.	<b>14</b>	Dveře – seřízení chodu Kontrola funkce reverzu, ovládacích tlačítek, nouzového oetvírání Promazání		

**Detailní popis činností je uveden v jednotlivých kapitolách návodu k údržbě.**

Poznámky k provedené prohlídce:

.....

.....

.....

.....

.....

Kilometrický stav:

Provedl:

.....  
(km)

.....  
(Datum a podpis)