

Příloha č. 14 SML - Soupis standardně používaných programů při pracích na elektronických zařízeních tramvají zadavatele

Typ servisovaného zařízení	Název programu	Funkce	Připojení
Všechny typy tramvají – BSV	Tester_bsv.exe	vyhodnocování údajů z testernu BSV	USB
Všechny typy tramvají – BSV	BSVTR_12.exe	nastavení bezkontaktního stavění výhybek	COM1, + převodník RS232/RS485
Všechny typy tramvají – Informační systém	AVR Studio.exe	Nastavení integ. jednotek napájení infor. systému	USB + AVRISPMK II
Všechny typy tramvají – Hlásič	SER_ZD_4.exe	Nastavení integ. jednotek napájení infor. systému	COM1, + převodník RS232/RS485
Všechny typy tramvají – Panely	BSL_oader.exe	přehrávání dat v panelech BUSE a testy	COM1 + převodník BS 105.1 BUSE
Všechny typy tramvají – Tachograf	N52win.exe	konfigurace tachografů TT12, TTZ32, TTZ52	COM1, + převodník RS232/RS485, USB
Všechny typy tramvají – Tachograf	TS2win.exe	vyhodnocení záznamů TT12, TTZ32, TTZ52	PCMCIA
Všechny typy tramvají – Tachograf	N62win.exe	konfigurace tachografů TTZ62	COM1, USB/COM
Všechny typy tramvají – Tachograf	TT62win.exe	vyhodnocení záznamů TTZ62	SD, USB
Tramvaje s výzbrojí Europulse	Elhb_view.exe	monitoring funkce brzd (vlak)	COM1, prodlužovací kabel RS232
Tramvaje s výzbrojí Europulse	topaz.exe	programování a správa jednotek CAN	COM1, prodlužovací kabel RS232
Tramvaje s výzbrojí Europulse	denik.exe	stažení a překlad záznamů v regulátorech CAN	COM1, prodlužovací kabel RS232
Tramvaje s výzbrojí Europulse	terminal.exe	správa a programování regulátorů pohonů	COM1, prodlužovací kabel RS232
Tramvaje s brzdami KNORR	kbterm.exe (DOS)	správa řadiče brzd KNORR	COM1, prodlužovací kabel RS232
Tramvaje s výzbrojí ELIN	elisa.exe (DOS)	správa chybového registru řadiče pohonu	COM1, křížený kabel RS232
Tramvaje s výzbrojí ELIN	elias.exe (DOS)	správa programování řadiče pohonu	COM1, křížený kabel RS232
Všechny typy tramvají – Tachograf	PSDSoft.exe	Přehrávání firmwaru tachografů Mesit a nastavování uživatelských dat	Paralelní port
Všechny typy tramvají – Tachograf	Pg4uwMC.exe	Přehrávání firmwaru zobrazovacích jednotek tachografů Mesit	USB
Tramvaje s dveřmi BODE	hardi2_11.exe	monitoring pohonu dveří BODE	COM1, prodlužovací kabel RS232

Tramvaje s brzdami DIOS (ŠKODA)	DEMML.exe		správa počítače brzd DIOS	COM1, prodlužovací kabel RS232
Tramvaje s měniči Di -ELCOM	DIEM.exe		Diagnostika zařízení Di - ELCOM	COM1, prodlužovací kabel RS232
Tramvaje s elektrickými plošinami a regulací topení s regulátorem LOGO!	LOGO!_Comfort.exe		Průmyslové automaty (topení, plošiny)	COM, prodlužovací kabel RS232
Všechny typy tramvají – BSV	konf_bsv_tr12.exe		Konfigurace jednotky BSV TR12	Adaptér USB/RS232
Všechny typy tramvají – BSV	tr13_15_monv200.exe		Vyčítání přijímačů smyček BSV	Adaptér USB/RS232
Všechny typy tramvají – Tachograf	T62win.exe.W		Vyhodnocení záznamů TTZ62 s videem	SD, USB
Všechny typy tramvají – MESIT	Installation Wizzard 2		Nastavení a vyčtení čelních kamer VARIO	UTP
Tramvaje s dveřmi BODE	DoorSCAPE.exe		Programování pohonu dveří BODE	COM1, (Adaptér USB/R232)
Tramvaje s výzbrojí ŠKODA	DISmon		Správa a programování regulátorů pohonů	COM1, (Adaptér USB/R232), UTP

81