
	Prohlídka P5	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 1/3


Seznam činností prohlídky **P5** (max. kilometrický proběh 150 000 km)

Poslední prohlídka provedena při km proběhu

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
		Přední náprava		
1.	01	Kontrola vůle ložisek náboje předních kol		
2.		Kontrola kulových čepů		
3.		Stav šroubových spojů všech tyčí přední nápravy		
4.		Zadní náprava		
5.	02	Vizuální kontrola		
6.		Výměna oleje v zadní nápravě		Každých 150 tis. km
7.		Kontrola chladicího okruhu motoru		
8.		Kontrola stavu a upevnění kabelů vysokého napětí a kabelů snímačů		
9.		Očištění nápravy a souvisejících částí od mechanických nečistot (při používání tlakové vody se nesmí stříkat na kabelové vývodky a zadní stranu motoru!!!)		
10.		Kontrola vstupních armatur chladicí kapaliny		
11.		Kontrola vůlí kloubového hřídele		
12.		Kontrola šroubových spojů kloubového hřídele		
13.	03	Řízení		
14.		Těsnost soustavy řízení		
15.		Stav šroubových spojů řízení		
16.		Stav oleje v nádržce		
17.	04	Pneumatický systém		
18.		Kontrola množství oleje v kompresoru a kontrola těsnosti		KIT A
19.		Kontrola a čištění chladiče oleje		
20.		Vyfoukání vložky vzduchového filtru tlakovým vzduchem		
21.		Kontrola funkce všech snímačů tlaku vzduchu		
22.		Přezkoušení regenerace vložky vysoušeče vzduchu a funkce odkalování odlučovače oleje, kontrola úniku vzduchu a vody v pneumatickém systému		
23.	05	Brzdy – přední a zadní náprava		
24.		Kontrola opotřebení brzdového obložení		
25.		Kontrola brzdového třmenu, vodítek, jejich vůle a tloušťku a stav disku		
26.		Kontrola stavu těsnění části přitlačných brzdových svorek a v nutných případech jejich výměna		
27.		Upevnění kabelů snímačů ojetí obložení a ABS		
28.	06	Zavěšení		
29.		Kontrola výšky nastavení pérování		
30.		Kontrola tlumičů pérování		
31.		Kontrola vzduchových měchů		
32.		Kontrola rozvodů		
33.	07	Chlazení		
34.		Kontrola úniku chladicí kapaliny a stav hladiny kapaliny		
35.		Kontrola stavu hadic		
36.		Čištění chladiče		
37.		Kontrola funkce ventilátorů		

	Prohlídka P5	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 2/3

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
38.		Kontrola funkce oběhového čerpadla		
39.	08	Topení a klimatizace		
40.		Kontrola úniku chladicí kapaliny		
41.		Kontrola stavu hadic		
42.		Vyčištění konvertorů a vyfoukání vložky filtru frontboxu		
43.		Kontrola funkce oběhového čerpadla		
44.		Kontrola funkce dvou a třicestných ventilů a funkčnosti topení		
45.		Údržba klimatizace dle stupně C		
46.	09	Kontrola vnějšího opláštění		
47.		Kontrola závěsů otevíracích krytů, funkce a mazání zámků		
48.	10	Kola		
49.		Kontrola stavu pneumatik (ojetí, tlak, povrchová poškození)		
50.	11	Elektrické vybavení		
51.		Kontrola funkce vnějšího, vnitřního osvětlení a přístrojové desky		
52.		Motorová věž – čištění prostoru měničů		
53.		Čištění dobíjecí zásuvky, prověření stavu kontaktů zásuvky		
54.		Kontrola stavu kontaktů rychlonabíjení, kontrola utažení kabelových ok		
55.		Rozvaděče 600 V – kontrola dotažení kabelů 600 V, upevnění kabelů, vyčištění rozvaděčů, kontrola průchodnosti kondenzačních otvorů.		
56.		Trakční měnič – upevnění kabelů a konektorů		
57.		Motory kompresoru a posilovače řízení – čištění prostoru motorů, kontrola chodu motoru		
58.		Kontrola upevnění baterií		
		Kontrola utěsnění průchodů kabelů do boxů		
			Provedení diagnostiky BMS	
59.	12	Plošina – kontrola funkce a vizuální kontrola celistvosti		
60.		Vyčištění prostoru pod plošinou		
		Kontrola funkce blokování jízdy při vyklopení plošiny		
		Prověření funkce dálkového ovládání a vyhřívání skel		
61.		Prověření stavu skel a plastových krytů		
		Demontáž zrcátek a ošetření kontaktních ploch konzervačním přípravkem		
62.		Kontrola funkčnosti a doběhu stěračů		
	Výměna stíracích ramínek dle potřeby (min. 1x za rok)			
	Kontrola funkčnosti obou čerpadel ostřikovače			
13		Dolítí kapaliny do nádrže ostřikovačů		
		Doplnění maziva v čerpadle centrálního mazání		
		Kontrola celistvosti hydraulických rozvodů centrálního mazání		
		Kontrola funkce promazávání jednotlivých mazacích míst přední nápravy		
		Kontrola aretačních funkcí a funkčních vlastností sedadla řidiče		
64.	Sedadla cestujících – stav upevnění sedadel, stav potahové látky			
		Kontrola upevnění madel		

	Prohlídka P5	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 3/3

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
65.	14	Dveře – seřízení chodu Kontrola funkce reverzu, ovládacích tlačítek, nouzového oetvírání Promazání		

Detailní popis činností je uveden v jednotlivých kapitolách návodu k údržbě.

Poznámky k provedené prohlídce:

.....

.....

.....

.....

.....

Kilometrický stav:

Provedl:

.....
(km)

.....
(Datum a podpis)