


Rozvaděč R2 - pohled - vnitřní dveře

Soupis štítků



číslo	Text	kusů
1	Přívod	1
2	Hlavní vypínač	1
3	Napájení - Ready	1
4	Napojovací místo Sever	1
5	VRATNÁ 800	1
6	TOPNÁ 600	1
7	VRATNÁ 600	1
8	OTEVŘENO	3
9	ZAVŘENO	3
10	OTEVŘÍT	3
11	VYPNUTO	3
12	ZAVŘÍT	3