

Číslo kabelu	Druh	Průřez	Délka v m	S p o j u j e				Poznámka
				Začátek	Ukončení	Konec	Ukončení	
	Potrubní uzel Hořany							
Silové kabely								
WL 1.1	CYKY	5-J2,5	12	R 1	XB 1	M 1		Uzávěr M1
WL 2.1	CYKY	5-J2,5	11	R 1	XB 2	M 2		Uzávěr M2
WL 3.1	CYKY	5-J2,5	18	R 1	XB 3	M 3		Uzávěr M3
WL 4.1	CYKY	5-J2,5	17	R 1	XB 4	M 4		Uzávěr M4
WL 5.1	CYKY	5-J2,5	14	R 1	XB 5	M 5		Uzávěr M5
WL 6.1	CYKY	5-J2,5	12	R 1	XB 6	M 6		Uzávěr M6
WL 7.1	CYKY	5-J2,5	18	R 1	XB 7	M 7		Uzávěr M7
WL 8.1	CYKY	5-J2,5	16	R 1	XB 8	M 8		Uzávěr M8
WL 9.1	CYKY	5-J2,5	10	R 1	XB 9	M 9		Uzávěr M9
Ovládací kabely								
WS 1.1	CYKY	12-J1,5	12	R 1	X 1	M 1		Uzávěr M1
WS 2.1	CYKY	12-J1,5	11	R 1	X 2	M 2		Uzávěr M2
WS 3.1	CYKY	12-J1,5	18	R 1	X 3	M 3		Uzávěr M3
WS 4.1	CYKY	12-J1,5	17	R 1	X 4	M 4		Uzávěr M4
WS 5.1	CYKY	12-J1,5	14	R 1	X 5	M 5		Uzávěr M5
WS 6.1	CYKY	12-J1,5	12	R 1	X 6	M 6		Uzávěr M6
WS 7.1	CYKY	12-J1,5	18	R 1	X 7	M 7		Uzávěr M7
WS 8.1	CYKY	12-J1,5	16	R 1	X 8	M 8		Uzávěr M8
WS 9.1	CYKY	12-J1,5	10	R 1	X 9	M 9		Uzávěr M9

Číslo kabelu	Druh	Průřez	Délka v m	S p o j u j e				Poznámka
				Začátek	Ukončení	Konec	Ukončení	
	Napojovací místo Sever							
Silové kabely								
WL 1.1	CYKY	5-J2,5	8	R 2	XB 1	M 1		Uzávěr M1
WL 2.1	CYKY	5-J2,5	16	R 2	XB 2	M 2		Uzávěr M2
WL 3.1	CYKY	5-J2,5	12	R 2	XB 3	M 3		Uzávěr M3
Ovládací kabely								
WS 1.1	CYKY	12-J1,5	8	R 2	X 1	M 1		Uzávěr M1
WS 2.1	CYKY	12-J1,5	16	R 2	X 2	M 2		Uzávěr M2
WS 3.1	CYKY	12-J1,5	12	R 2	X 3	M 3		Uzávěr M3
	Sekční uzávěry SU 1							
Silové kabely								
WL 1.1	CYKY	5-J2,5	9	R 3	XB 1	M 1		Uzávěr M1
WL 2.1	CYKY	5-J2,5	12	R 3	XB 2	M 2		Uzávěr M2
WL 3.1	CYKY	5-J2,5	15	R 3	XB 3	M 3		Uzávěr M3
Ovládací kabely								
WS 1.1	CYKY	12-J1,5	9	R 3	X 1	M 1		Uzávěr M1
WS 2.1	CYKY	12-J1,5	12	R 3	X 2	M 2		Uzávěr M2
WS 3.1	CYKY	12-J1,5	15	R 3	X 3	M 3		Uzávěr M3