



ROZMĚROVÝ NÁHLED NA SKŘÍNĚ PILÍŘOVÉ (RF):



ROZMĚROVÝ NÁHLED NA SKŘÍNĚ VESTAVNÉ (RZ):



MONTÁŽNÍ POSTUP SKŘÍNÍ PILÍŘOVÝCH:

- Pilířové skříně jsou určeny pro instalaci jako samostatně volně stojící skříně.
- Montáž provádíme do výkopu, přičemž velikost výkopu je dána rozměrem podstavce.
- Doporučená hloubka výkopu je dána spodní hranou dolního víka podstavce.
- Dno výkopu důkladně zhutníme a vyrovnáme nejlépe betonovou, popř. pískovou vrstvou.
- Po uložení a vyrovnaní pilířové skříně demontujeme dveře a přední víka podstavce.
- Vložíme kabely a postupně zasypáváme volný prostor (doporučujeme do spodní části použít písek nebo betonovou směs).
- Po připojení vodičů osadíme zpět víka podstavce a dveře skříně.

MONTÁŽNÍ POSTUP SKŘÍNÍ VESTAVNÝCH:

- Před montáží skříní do zdi musí být připraveny a vyčištěny výklenky.
- Plastové skříně se doporučuje umístit na veřejně přístupném místě 0,6 m nad rovinou terénu.
- Před montáží se vysadí dveře skříně a překontrolují se rozměry výklenku.
- Po zhotovení příslušného otvoru odstraníme suť a prach a podklad dobře navlhčíme.
- Skříň usadíme do otvoru tak, aby límec skříně lícovál s povrchem zdiva, vyrovnáme ji do vodováhy a zaklínujeme.
- Stěny skříně rozepřeme, abychom zabránili případným deformacím při zazdívání.
- Nyní skříň upevníme ve zdi pomocí montážní pěny. S montážní pěnou pracujeme dle návodu výrobce.
- Po zatuhnutí přebytečnou pěnu odřízneme.
- Narušenou omítku okolo límce skříně napravíme.

INVESTOR:	Město Znojmo	ELSPACE		
STAVBA:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ VO ZNOJMO	ELSPACE s.r.o. Řípská 1525/11g, 627 00 Brno - Slatina		
STUPEŇ:	DUR	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		
ČÁST:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	ČÁST:	DATUM: 02/2020	REVIZE: 00
VÝKRES:	INSTALACE ROZPÍNACÍCH SKŘÍNÍ	FORMÁT:	A3	
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 10	
VYPRACOVAL:	Bc. Vojtěch Tomšů	SCHVÁLIL:	Ing. Michal Vít	