


Schéma okapové podpory přesahu střechy



Řešení pro nízkoenergetické a pasivní stavby.  
Pro návrh dimenze doplňkové hydroizolační vrstvy se uplatní Pravidla Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů, resp. výrobce použité skládané krytiny.

Spolehlivost hydroizolační konstrukce konkrétní stavby  
je nutné vždy ověřit postupem podle Směrnice ČHS 01.

STŘECHA, OKRAJ, SKLÁDANÁ KRYTINA, OKAP, TOPDEK, STĚNA, PŘEDSTĚNA, RÁMOVÁ KONSTRUKCE, ETICS